

ABS-plastikust katusetelgi hoiustamise juhend

1 Puhasta ja kuivata

- Eemalda mustus, tolm, liiv ja muud jäägid nii väliskestal kui ka telgi sisemusest.
- Kuivata telk täielikult – niiskus võib tekitada hallitust ja kahjustada ABS-plastiku pinda.

2 Eemalda kõik tarvikud

- Telgist välja võtta madrats, padjad, magamiskotid ja muud lisad.
- Hoida need eraldi, kuivana ja puhtana.

3 Kokkupakkimine ja kinnitamine

- Hoida telk alati **täielikult suletuna ja lukustatuna**.
- **Ära pane telgi peale mingeid esemeid** – ABS ei talu staatilist koormust ja võib praguneda.

4 Hoiustamistingimused

- **Soojas ja kuivas kohas:** ABS plastik muutub väga hapraks külmas (<5°C) ja võib praguneda.
- Vältida otsest päikesevalgust pikka aega, sest see võib plastiku värvi ja elastsust muuta.
- Kui võimalik, hoida telki **horisontaalselt põrandal või konksudega riputatult**, kuid mitte koormatud raskustega.

5 Regulaarne kontroll

- Mõne kuu tagant ava ja vaata, et telk oleks kuiv, terve ja ABS plastik ei oleks pragunenud.
- Kui hoiustamine kestab talve, veendu, et ruum oleks vähemalt toatemperatuuril.

! **Oluline:** ABS-plastik + staatiline koormus + külm = pragunemise oht. Kõik hoiustamine peab olema **kergelt toetatud, kuiv ja soojas**.